



PBII-HI-04-01

CCP-2B(멸균공정) 점검표

결
재

작성

검토

승인

점검일자				점검자	
한계기준	멸균 온도	121℃		멸균시간	18분 이상
주 기	◦ 매 작업시 마다				
방 법	◦ 멸균온도 : 멸균 설비의 판넬 온도계를 이용하여 온도를 확인한 후 기록한다. ◦ 멸균시간 : 온도가 121℃이상 확인된 시점부터 멸균공정이 종료되는데 걸리는 시간을 설비 자체 판넬 타이머를 확인하여 측정하고 기록한다.				
개선조치방법	한계기준 이탈 시	초과 시	- 공정을 중단하고 HACCP팀장에게 보고한다 - 제품을 육안으로 확인하여 제품검사기준에 따라 폐기 또는 정상제품으로 처리 - 이탈사항 및 개선조치사항을 모니터링 일지에 기록한다 - 공정을 중단하고 HACCP팀장에게 보고한다		
		미달 시	- 멸균설비의 온도 및 시간을 조절하여 재가열한 후 제품을 육안으로 확인하여 제품검사기준에 따라 폐기 또는 정상제품으로 처리 - 이탈사항 및 개선조치사항을 모니터링 일지에 기록한다		
	시설·설비 고장 시		- 기기 고장 시 HACCP 팀장에게 보고 후 단시간에 수리가 가능한 경우 공정품을 보관하였다가 기기가 정상작동하면 재가열한다 - 단시간에 수리가 불가능한 경우 공정품을 폐기한다 - 이탈사항 및 개선조치사항을 모니터링 일지에 기록한다		

멸균기 No.	제품명	시간		멸균시간	멸균온도	판정	서명
		시작	종료				

이탈내용	개선조치 및 결과	조치자	확인